

Vinilo Polimérico UltraTackc

Instálalo tú mismo en minutos. Acabado duradero. Resultado profesional.

1. ¿Qué necesitas?

- Vinilo Polimérico Ultra Tack recortado a medida
- Espátula de plástico (recomendada con fieltro)
- Paño de microfibra seco
- Cúter o tijeras
- Nivel o regla (opcional)



2. Prepara la superficie

- Superficies compatibles: Paredes lisas, muebles laminados, puertas, cristal, metal, plástico duro, vehículos.
- Limpia con un paño seco o ligeramente humedecido (si hay grasa o suciedad).
- No usar alcohol ni productos abrasivos.
- Asegúrate de que la superficie esté completamente seca, lisa y sin polvo.



3. Despega y presenta

- Retira unos 10-15 cm del papel protector.
- Alinea el vinilo en su posición.
- Aprovecha la naturaleza sensible a la presión para reposicionar antes de presionar y activar el adhesivo.



4. Aplica sin burbujas

- Baja el vinilo poco a poco mientras retiras el protector.
- Usa la espátula de arriba abajo con presión moderada para activar el adhesivo y eliminar burbujas.
- Si aparece alguna burbuja, despega ligeramente, reubica y vuelve a presionar con la espátula.



5. Acabado

- Recorta bordes y sobrantes con un cúter afilado.
- Revisa bien esquinas y bordes para asegurar la adherencia final.



Consejos rápidos

Antes de presionar en toda la superficie, asegúrate de la posición definitiva, ya que una vez activado el adhesivo no admite recolocación.

Para piezas grandes, trabaja con ayuda de otra persona.

No reutilices el liner; guarda el vinilo en horizontal, en lugar fresco y seco.